
 Für die verschiedenen Verpackungsmaterialien (zB Folien-Papier, Tyvek®, ULTRA) gibt es verschiedene Tintenbeutel. Es muss der jeweils passende Tintenbeutel verwendet werden.

Beutel und Rollen mit Falten sowie herstellerseitige Siegelnähte können nebst Peeltests nur mit Tintentest (Beutel oder Pipette) kontrolliert werden.

Vorarbeiten

- Tinte mit Pipette in Beutel oder einseitig zugeschweissten Rollenabschnitt einfüllen
- Tinte an der zu prüfenden Siegelnaht verteilen
- Ergebnis nach Wartezeit von 20 Sekunden prüfen.

 Bei zu langer Wartezeit kann das Ergebnis verfälscht sein.



Auswertung / Kontrolle:

1. Intakte Siegelnaht

Die Siegelnaht entspricht den Vorgaben. Die Prüftinte dringt nicht durch die Siegelnaht.



2. Fehlerhafte Siegelnaht

Die Siegelnaht entspricht NICHT den Vorgaben. Die Prüftinte dringt durch die Siegelnaht. Das Siegelgerät muss überprüft und der Tintentest wiederholt werden.

